


Wheelblades XL - návod k použití

Přehled


komplet **Wheelblades XL** (pravá lyže)



1. lyže - **plast**
2. vázání (vybrání na kolečko - kolíbka) - **plast**
3. upínací klapka - **plast**
4. doraz kolečka - **plast**
5. pružný plechový doraz - **ocel**
6. fixační šroub - **ocel**
7. podložka - **ocel**

Obecné

Obsah balení



2x lyže

Wheelblades XL (komplet s namontovaným upínacím mechanismem)

1x montážní klíč "torx" T25

1x návod k použití

Záruka

Společnost **Wheelblades** poskytuje záruku na bezchybný a funkční výrobek. Záruka se vztahuje na všechny chyby a vady, které prokazatelně vznikly v důsledku chybné konstrukce, špatného výběru materiálu nebo nedostatečné kontroly při výrobě. Záruční doba je 2 roky od data nákupu. Ze záruky jsou vyloučeny následující body:

- běžné opotřebení v důsledku používání
- poškození nesprávnou manipulací
- zanedbání údržby
- poškození nesprávnou montáží
- vady způsobené vnějšími okolnostmi
- vady způsobené výrobcem neschválenými úpravami
- poškození způsobené použitím nevhodných náhradních dílů
- následné náklady nejsou součástí záruky
- použití v půjčovnách (výrobek není určen k opětovnému častému nastavování rozměrů koleček)

Bezpečnost Správné používání

Wheelblades XL se používají pro jízdu po cestách s **ujetým sněhem** bez posypu!. Nejsou vhodné pro jízdu na zledovatělém povrchu, v hlubokém sněhu nebo cestách jen částečně sněhem pokrytých. Nejsou určeny pro použití na lyžařských nebo sáňkařských tratích a podobně.

Wheelblades XL jsou určeny pouze pro ručně poháněné dětské kočárky (vozíky). Nedá se s nimi jezdit přes schody a jiné stupně!

Wheelblades XL mohou být namontovány a používány pouze poučenou osobou, uživatelé musí být odpovědní za své chování a musí si přečíst a pochopit návod k obsluze.

Wheelblades XL mohou být namontovány pouze na přední kola kočárků/vozíků. Jsou určeny pro průměry kol od 150 do 300 mm a šířky od 20 do 70 mm.

Wheelblades XL slouží k rozšíření jízdních vlastností kočárků/vozíku. **Není to sportovní zařízení!**


Pozor!

Nedodržení určeného použití může vést k nebezpečným situacím, které by mohly vést k vážnému zranění nebo smrti.

Pozor!

Wheelblades XL se po rozebrání rozpadne na malé díly, možnost spolknutí či vdechnutí!

Technická data




Wheelblades XL

šířka lyže 128 mm
délka lyže 390 mm

rozmezí upínacího mechanismu (Klemmbereich)
šířka kolečka 20 - 70 mm
průměr kolečka 150 - 300 mm

Popis funkce upínacího mechanismu



Upínací klapka vodorovně - mechanismus otevřen, upínací klapka svisle (nahoru o 90*) - zajištěno.

Nastavení


Wheelblades XL se mohou používat pouze na přední kolečka dětských kočárků, vozíků a pod. o průměru od 150 do 300 mm a šíře od 20 do 70 mm.

Wheelblades XL nejsou při prodeji nastaveny na žádný rozměr koleček. Před prvním použitím a nasazením si je musíte přizpůsobit nastavením upínacího mechanismu sami.

První nastavení

K nastavení šíře upínacího mechanismu slouží vždy dvě stupnice u každého upínacího šroubu. Vnitřní (innere Skala) a vnější (äussere Skala), vpředu a vzadu. Na každé lyži jsou tedy na upínacím mechanismu čtyři stupnice (obr. 5)


obr. 5



Rozměrům (šířce kolečka) odpovídají značky (po 5 mm) podle obrázku 6. Proti odpovídající značce se nastavuje referenční znaménko na lyži.


obr. 6

Abb. 6:




- 1 - Povolte zajišťovací šrouby "torx" (T25) - můžete použít přiložený klíč, aby vázání bylo volné.
- 2 - Změřte šířku vašeho předního kolečka (například 31,5 mm).
- 3 - Zaokrouhlete rozměr na mm (nahoru).
- 4 - Nastavte vázání tak aby referenční znaménko bylo co nejbliže vašemu rozměru. Znaménko může být na stupnici i uprostřed značek tzv. "mezi zuby" (obr. 7) rastr stupnice je jemnější.
- 5-6 - Dejte pozor aby nastavení bylo stejné na všech stupnicích a utáhněte zajišťovací šrouby.

obr. 7 příklad nastavení pro rozměr 32 mm na vnější stupnici



obr. 8 pro vnitřní stupnici a rozměr 32 mm



8 - Zkontrolujte nastavení upínacího mechanismu - položte lyži na zem, otevřete vázání (klapka vodorovně), vložte kolečko a utáhněte klapkou (zvedněte klapku o 90° nahoru). Lyže má nyní držet na kolečku. Pokud lze lyži lehce z kolečka sundat (při zavřené klapce), musíte znovu povolit zajišťovací šrouby a vázání ještě o několik milimetrů posunout. Zmenšit šíři a šrouby znovu utáhnout.

Bod 8 kontrolu nastavení opakujte dokud lyže na kolečku bezpečně nedrží.

9 - Stejně postupujte (body 1- 8) i u druhé lyže.

Pozor!

Při nesprávném nastavení, nebo pokud nejsou dostatečně dotaženy zajišťovací šrouby, mohou

Wheelblades XL během používání upadnout!

Nastavení je potřeba provést správně a pečlivě.

Nasazení/sundání lyží

Před prvním nasazením **Wheelblades XL** na kočárek musíte správně nastavit upínací mechanismus. Postupujte podle kapitoly 5.

Pozor!

Před každým používáním (nasazením) zkontrolujte **Wheelblades XL** zda nejsou poškozené (prasklé a pod.) nebo nejsou povolené upínací šrouby.

Pozor!

Při nasazování **Wheelblades XL** na kolečka (i při sundávání) hrozí skřípnutí prstů!!

Nasazení lyží

- 1 - Zkontrolujte **Wheelblades XL** - dotažení šroubů. Zabrzděte kočárek!
- 2 - Vázání a prostor pro kolečko musí být před nasazením čisté (bez sněhu a pod.).
- 3 - Položte "pravou" lyži před "pravé" přední kolečko vašeho kočárku. Upínací mechanismus musí být otevřen (klapka směřuje vodorovně ven) a lyže ve směru jízdy (špička dopředu) obr. 9.
- 4 - Nadzvedněte kočátek a položte "pravé" přední kolečko na lyži do vybrání (kolíčky) mezi doraz a pružinovou destičku u klapky. Kolečko s přední vidlicí musí být v pozici jízdy dopředu - tzn. vidlice předního kolečka musí směřovat dozadu! obr. 10.
- 5 - Když je kolečko správně usazeno ve vybrání lyže, zvedněte klapku o 90° nahoru až nadoraz obr. 11.



Abb. 9





Abb. 10




Abb. 11

6 - Vyzkoušejte že **Wheelblades XL** na kolečku drží.

7 - Zopakujte body 1- 6 i u druhé lyže.

Pozor!

Při nasazování **Wheelblades XL** - nadzvedávání předních koleček se může kočárek převrátit! Zabrzděte kočárek, je-li to možné nasazujte lyže pokud je kočárek prázdný (bez dítěte).

Sundání lyží

- 1 - Zablokujte (zabrzděte) kočárek.
- 2 - Odjistěte klapky na lyžích do vodorovné polohy.
- 3 - Zvedněte kolečka z lyží.

Pozor!

Možnost překlopení kočárku - asistence!

Jízda s Wheelblades

S nasazenými lyžemi lze s kočárkem jezdit stejně jak jste normálně zvyklí. Chová se však jinak, proto proto první jízdu opatrně vyzkoušejte na bezpečném místě (dostatek volného prostoru a na rovině!) a s prázdným kočárkem.

Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze vašeho kočárku. **Wheelblades XL** jsou pouze doplněk k rozšíření jeho jízdních vlastností.

Při jízdě s **Wheelblades XL** dávejte vždy pozor (zvýšená pozornost!) a používejte kočárek s nasazenými **Wheelblades XL** pouze na cestách s ujetým směhem. Nejezděte po asfaltu!

Pozor!

Na jakékoli cizí předměty (větvičky, kamínky a pod.) nebo sněh v upínacím mechanismu. Mohou být příčinou toho že se mechanismus otevře a lyže z kolečka spadnou.

Pozor!

V hlubokém sněhu se **Wheelblades XL** mohou zaseknout nebo vzpříčit. Na ledu lyže nevedou.

Nejezděte v hlubokém sněhu.

Nejezděte po posypaném sněhu (štěrk, písek a pod.) a po asfaltu.

Nejezděte na ledu (zledovatělých cestách).

Údržba - čištění

Čistěte **Wheelblades XL** pravidelně. Jen tak dosáhnete jejich bezchybné funkce po celou dobu. Po každém použití je krátce opláchněte vlažnou vodou a nechte uschnout. Nedávejte **Wheelblades XL** do myčky! Nevystavujte je působení agresivních prostředků - ředidel a pod.

Potíže - odstranění

Kolečko nejde správně upnout

- zkontrolujte nastavení správné šířky (kap. 5)
- při nastavování se nepostupovalo správně
- vyčistěte vhloubení pro kolečko na lyži od sněhu a jiných předmětů...

Likvidace

Po rozebrání **Wheelblades XL** na jednotlivé části lze tyto likvidovat (recyklovat) obvyklým způsobem. Typ materiálu každé položky je uveden v přehledu na začátku návodu.